品名	Switch-M8eG
	5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

÷11 No.1

1。バンドル商品について

本製品には、5年間の先出しセンドバック保守が同梱されています。 同梱されているサービスチケットに記載の約款に同意頂き、必要事項を記載し、 当社にメール、FAX等で送って頂くことにより当社で登録を行います。 登録完了後、先出しセンドバック保守が受けられます。 登録完了の通知はサービスチケットに記載頂いた保守連絡窓口の方にメールで連絡いたします。 ※当社での登録完了後、サービスが開始されます。

2. 本製品の仕様について

本製品の機能等の仕様につきましては、 PN28080の商品仕様書(仕様書番号:401-28080-SP01)と同様です。

3。付属品

- (1) PN28080に付属している付属品(2項の商品仕様書参照)1式
- (2) サービスチケット/約款 1枚
- (3) MNOシリーズスイッチサービスチケット登録までの流れノ本サービスご利用にあたって 1枚

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

Switch — M8eG 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.2

1。定格。環境条件

1-1。定格入力電圧	AC100V, 50/60Hz, 0.5A		
1-2。消費電力	定常時最大9。0W、最小3。6W 定常時最大7。7kcal/h、最小3。1kcal/h 定常時最大31BTU/HR、最小12BTU/HR		
1-3。動作環境	動作温度範囲 0~50℃ 動作湿度範囲 20~80%RH (結露なきこと)		
1-4。保管環境	保管温度範囲 - 20~70℃ 保管湿度範囲 10~90%RH (結露なきこと)		
1-5。適合規制	電磁放射 VCCI クラスA		
1-6。耐性	静電気放電(ESD) : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 2 (10KV) 放射電磁妨害 : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 3 Level2 電気的ファストトランジ・ブトバースト : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 4 Level3 電気的サージ : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 5 Level3 (AC line) 耐伝導ノイズ性 : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 6 Level2 電源周波数イミュニティ : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 8 Level4 瞬停/電圧変動 : I E C 6 1 0 0 0 - 4 - 1 1		

2. 形 状

2-1。形状及び材料・色彩	添付商品仕様図による
2-2.質量 (重量)	1,1009

3。機能(共通)

オートネゴシェーション機能:通信速度。全半二重を自動認識設定により10Mbps、100Mbpsおよび全二重、半二重を固定可能 (*1) MNOシリーズ省電力モード搭載により、ポート接続状態を自動検知し、電力消費を必要量に抑制 SFP拡張ポート:1ポート オプション:SFP-1000SX SFPモジュール(PN54021)SFP-1000LX SFPモジュール(PN54023)SFP-LX40 SFPモジュール(PN54025)
設定により10Mbps、100Mbpsおよび全二重、半二重を固定可能 (※1)MNOシリーズ省電力モード搭載により、ポート接続状態を自動検知し、
3-1。ネットワーク接続 ツイストペアポート:RJ45コネクタ8ポート(*1) 伝送方式:IEEE802。3

作成日	平成	24年	1月	58
改定日				

Switch — M8eG 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.3

3-3。LED表示

(1) POWER (電源) LED (緑)

点灯:電源ON

(2) ANY COL。(コリジョン) LED(橙)

点灯:半二重で動作時にいずれかのポートでパケット衝突発生

(3) STATUS/ECO(ステータス/ECOモード) LED(緑)

点灯:ステータスモードで動作します。

点滅:エコモードで動作します。

各ポートの表示は下の表1を参照ください。

(4) GIGA (GIGAモード) LED (緑)

点灯:GIGAモードで動作します。

各ポートの表示は下の表1を参照ください。

(5) 100M(スピードモード) LED(緑)

点灯:スピードモードで動作します。

各ポートの表示は下の表1を参照ください。

(6) FULL (DUPLEXモード) LED (緑)

点灯:DUPLEXモードで動作します。 各ポートの表示は下の表1を参照ください。

(7) LOOP HISTORY (LOOP HISTORY = - F) LED

点灯:LOOP HISTORYモードで動作します。


点滅:ループが発生中、または過去3日以内にループが発生。


各ポートの表示は下の表1を参照ください。

前面部にあるLED表示切替ボタンを使用して、接続している端末との接続確認の表示(ステータスモード)、1000Mbpsの伝送速度の表示(GIGAモード)100Mbpsの伝送速度の表示(スピードモード)、全二重、半二重の伝送方式表示(DUPLEXモード)、 μ -プが発生したポートをLEDで表示し、 μ -プの発生履歴を表示する(LOOP HISTORYモード)全てのポートLEDを消灯させる(ECOモード)ことができます。

電源起動時のモードをベースモードといいます。ベースモードはステータスモード(工場出荷時)とECOEードの2種類があります。ベースモードの切替はLED切替ボタンを長押し(3秒間以上押下)により変更できます。切替が正常に行われるとSTATUS/ECOLED、GIGALED、100MLED、FULL LED、LOOP HISTORY LEDの5つのLEDが一斉に点灯し、消灯した後変更完了となります。

また、他モードへ手動で変更しても、LED切替ボタンを1分間使用しなかった場合に、1分後に自動的にベースモード(ステータスモードあるいはECOモード)へ戻ります。ベースモードは電源OFFになっても保持されます。





作成日 平成 24年 1月 5日

改定日

Switch — M8eG 5年先出しセンドバック保守バンドル商品


商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.4



各モードのLEDとポート1~9のLEDは以下のように対応します。

			表 1			
モード	モード表示	LED表示	ポート1~9のLED(左)緑	ポート1~9のLED(右)橙		
ステータスモード	STATUS/ECO	点灯	点灯:端末との接続が正常 点滅:データ送受信中 消灯:未接続			
GIGAモード	GIGA	点灯	点灯:1000Mbpsでリンクが確立 消灯:100Mbps、10Mbpsでリンクが 確立あるいは未接続	点灯:ループ検知・遮断機能により		
スピードモード	1 0 0 M	点灯	点灯:100Mbpsでリンクが確立 消灯:1000Mbpsあるいは10Mbpsで リンクが確立あるいは未接続	遮断中 消灯:ループ検知。遮断機能による 遮断なし		
DUPLEX4-ド	FULL	点灯	点灯:全二重でリンクが確立 消灯:半二重でリンクが確立あるいは未接続			
ループヒストリーモード	LOOP HISTORY	点灯	点灯:ループ解消後、3日以内 消灯:ループ発生なし			
ECOモード	STATUS/ECO	点滅	消灯:端末との接続、未接続に関わらず、 すべて消灯			
ポートLED						
	上ED (左)- 線		LED (右) SFP▲ □ □ LED (左) □ □ □ LED (左) □ □ □ LED (左) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	.ED (右) 橙		
3-4。カスケード	通信条	4件を固定に	u t o MDI/MDI-Xに対応(設定したポートは、MDI-Xになり 『ート1~7はMDI-Xになります。)ます。		

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

Switch — M8eG 5年先出しセンドバャク保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.5

3-5。再起動	ソフトウェアから以下の3つのモードで(1)ウォームスタート(2)工場出荷時に戻るリセット(3) I Pアドレス以外工場出荷時に いずれもリブートタイマー機能によりで	戻るリセット タイマー制御可能	(RFC1157)
3-6。エージェクト任林	管理用ノロドコル・SINMP(V I / N TELNET ソフトウェア・ダウンロード用プロト: 装備するM I B: M I B BR I D G E - M I I]ル:TFTP	(RFC1137) (RFC854) (RFC783) (RFC1213) (RFC1493)
3-7.設定	以下の方法によって管理用パラメータ((1)コンソール・ポートに接続され (2)telnet接続した遠隔端末	た非同期端末からの設定	
3-8。スイッチの管理	以下の方法によってスイッチの管理がで (1)コンソール・ポートに接続され (2) telnetとTCP/IPネ (3)SNMPマネージャによる管理	た非同期端末からの管理 ットワーク接続を使用した	こ遠隔端末からの管理
3-9。ループ検知	ループが発生したポートをLEDでお知らせし、そのポートを自動的に遮断します。 (遮断時は、ポートのLEDを橙点灯表示) また、ポート遮断および自動復旧の際、SNMPトラップによる管理者への通知が可能です。 ループが発生中、もしくはループ解消後 3日以内のポートがある場合にはLOOP HISTORY LEDが点滅し、お知らせします。		
	・ループの発生を検知するポート(ON/OFF) ・ループ検知の設定切替(ON/OFF)	OFF 8、9ポート(工 :ON(工場出荷時設定)	またはLED表示切替ボタンを DFFノON切替
	・ループが発生したポートの遮断時間	:60~600秒(工場出) 設定時間ポートレED(ネループが解除されていないポートを遮断	ち) 橙点灯し、ポートを遮断
	・ループが発生したポートの履歴保持時間	: 3日間 LOOP HISTORY また、LOOP HIST ループ解消後3日以内の7	ORYモードに合わせると、
3-10。その他	TFTP Client (ファームウェログインRADIUS (RADIUS 電源コード掛けブロック (電源コード	ナーバによるログイン認証	

4。搭載機能

4-1。スイッチ機能	スイッチング方式	:ストア アンド フォアード	
	スイッチング容量	: 18Gbps	
	パケット転送能力	:1,488,000pps/ポート(1000Mbps)	
		:148,800pps/ポート(100Mbps)	
		14,880pps /ポート(10Mbps)	
	MACアドレステーブル	:8KI) - / I = y	
		(ポート単位で自動学習の有効/無効が可能、固定登録が可能)	
	バッファ	:512Kバイト	
	フロー制御	: 半二重時 バックプレッシャー	
		全二重時 802.3x	
	エージング	:10~1000000秒(デフォルト値は300秒)	
	ジャンボフレーム対応		

作成日	平成 24年	1月	58
改定日			

Switch — M8eG 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.6

4-2. VLAN	I E E E 8 0 2 。 1 Q タグVLANプロトコル準拠 VLAN登録数 256個(デフォルトも含む)
4-3. リンク アグリゲーション	最大4グループ構成可能(1グループ最大8ポート)
4-4.QoS	IEEE802。1p 4段階の優先制御をサポート (絶対優先スケジューリング)
4-5。ポートモニタリング	対象となるポートのトラフィックを指定したポートにコピーして送信可能 (複数の対象ポート指定が可能)

5. 設定機能

5-1.設定機能	
5-1-1。スイッチング設定	 管理情報設定 IP設定 SNMP設定 ポート設定 アクセス条件設定 エーザ名/パスワード設定 FDB設定及び参照 時刻設定 VLAN設定 リンクアグリゲーション設定 QoS設定 LEDモード設定 ループ検知設定 ポートカウンタ参照 ソフトウェアアップグレード設定 設定カナイルの保存/読込設定 再起動設定 システイルの保存 シンステムログ 設定情報の保存 テクニカルサポート情報
5-1-2。時間設定	。SNTP設定 。時刻手動設定
5-2。モニタ機能	
5-2-1。基本情報	・システム情報の設定 :稼働時間 (sysUpTime) の表示 詳細情報 (sysDescr) の表示 管理者 (sysContact) の表示 設置場所 (sysLocation) の表示 ホスト名 (sysName) の表示

作成日	平成 24年	1月	58
改定日			

Switch — M8eG 5年先出しセンドバック保守バンクドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番


PN28080B5

全11 No.7

6. コネクタ ピン配置




状態	ピンNo.	1	2	3	6	4	5	7	8
MDI-X	信号	BI_DB+	BI_DB-	BI_DA+	BI_DA-	BI_DD+	BI_DD-	BI_DC+	BI_DC-
MDI	信号	BI_DA+	BI_DA-	BI_DB+	BI_DB-	BI_DC+	BI_DC-	BI_DD+	BI_DD-



コンソール・ポート

ピンNo.	信号	ピンNo.	信号
1	NC	5	GND
2	NC	6	TXD
3	RXD	7	NC
4	NC	8	NC



7. 設置方法。付属品

7-1。設置方法	(1) 19インチラックへの取り付け (2) 壁面への取り付け (3) 什器へのマグネット取りつけ	
7-2. 付属品	 (1)取扱説明書 (2)CD-ROM (3)ネジ(ゴム足取付用) (4)ゴム足(マグネット内蔵) (5)電源コード(※) (※)付属の電源コードは100V専用コ 	:1 冊 :1 枚 :4本 :4個 :1本 - ドです。

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

品名 Switch-M8eG 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.8

8. 別売品

8-1。コンソールケーブル (品番:PN72001)	(1) RJ45 - Dsub9ピンコンソールケーブル	: 1本
8-2。19インチラック マウント用(1台用) (品番:PN71051)	(1)取付金具(19インチラックマウント用) (2)ネジ(19インチラックマウント用) (3)ネジ(ラック取付金具と本体接続用)	: 2個 : 4本 : 8本
8-3。19インチラック マウント用 (2台連結用) (品番:PN71052)	(1)取付金具(19インチラックマウント用)(2)連結用金具(2台連結用)(3)ネジ(19インチラックマウント用)(4)ネジ(ラック取付金具と本体接続用)(5)ネジ(連結用金具取付用)	:2個 :2個 :4本 :8本 :8本
8-4。壁取付用 (品番:PN71053)	(1)取付金具(壁取付用) (2)ネジ(壁取付金具と本体接続用)	: 2個:8本
8-5。SFP-1000SX (品番:PN54021)	 光ファイバ・ポート: LCコネクタ(2芯) IEEE802。3z : 1000BASE-SX 伝送速度: 1000Mbps 全二重 適合ケーブル: 光ファイバケーブル 50/125μm マルチモードフ62。5/125μm マルチモー 最大伝送距離: 50/125μm の場合500m 62。5/125μm の場合22 	ァイバ ・ドファイバ
8-6. SFP-1000LX (品番: PN54023)	光ファイバ・ポート: LCコネクタ(2芯)IEEE802。3z : 1000BASE-LX 伝送速度: 1000Mbps 全二重適合ケーブル: 光ファイバケーブル10/125μm シングルモード最大伝送距離: 10Km	
8-7. SFP-LX40 (品番: PN54025) (※1)	 光ファイバ・ポート: L C コネクタ(2芯) 伝送速度: 1000 M b p s 全二重 適合ケーブル: 光ファイバケーブル 10/125 μ m シングルモー 最大伝送距離: 40 K m (*2) (*1) L X 40を対向でご使用ください(通信)(*2) 光許容損失が-19dB以下でご使用くだ 	速度1000Mbps)

作成日	平成	24年	1月	58
改定日				

品名 Switch-M8eG 5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

全11 No.9

9.安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

- (1) 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (2) この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (3) 開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから 内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因となります。
- (4) ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接続しない火災・感電・故障の原因となります。
- (5)
 SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール (SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-10000LX/SFP-1000LX/SFP-10000LX/SFP-1000LX/SFP-1000LX/SFP-1000LX/SFP-1000LX/
- (6) コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (7) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因となります。
- (8) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない火災・感電・故障の原因となります。
- (9) 直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因となります。
- (10) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因となります。
- (11) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- (12) この装置を火に入れない 爆発・火災の原因となります。
- (13) 必ずアース線を接続する感電・誤動作・故障の原因となります。
- (14)電源コードを電源ポートにゆるみなどがないように確実に接続する 感電や誤動作の原因となります。
- (15) この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより 落下しないよう確実に取り付け・設置する けが・故障の原因となります。

作成日 平成 24年 1月 5日 改定日

品名	Switch-M8eG
	5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番 PN28080B5

全11 No.10

- (16) 故障時はコンセントを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因とります。
- (17) ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

10. 使用上の注意事項

- (1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- (2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- (3) この装置を設置・移動する際は、電源コードをはずしてください。
- (4) この装置を清掃する際は、電源コードをはずしてください。
- (5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- (6) この装置をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで装置がずれたり落下したりしないことをご確認ください。また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。
- (7) マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容消失のおそれがあります。
- (8) この装置をOAデスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
- (9) RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの 金属端子、SFP拡張スロット内部の金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしない でください。静電気により故障の原因とります。
- (10) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電する ものの上や近辺に放置しないでください。静電気により放障の原因となります。
- (11)落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- (12) コンソールポートにツイストペアケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 什器等を触って静電気を除去してください。
- (13)以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
 - 水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害の恐れのある場所(カーペットの上など)
 - 直射日光が当たる場所
 - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温。低温の場所
 - 振動・衝撃が強い場所
- (11) 周囲の温度が0~50℃の場所でお使いください。 また、この装置の通風□をふさがないでください。 通風□をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因となります。
- (12)装置同士を積み重ねる場合は、上下の機器との間隔を2cm以上空けてお使いください。
- (13) SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール
 (SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40) 以外を
 実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。

作成日	平成	24年	1月	58
改定日				

Switch-M8eG 品名

5年先出しセンドバック保守バンドル商品

商品仕樣書

401-28080B5-SP01

品番

PN28080B5

♀11 No.11

11. 品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

- (1)万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、 本仕様書記載の特性。数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいた だくことを、製造物責任の観点からお勧めします。
- (2) 本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内 とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、 誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わ せていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

- 1)本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
- 2)お買い上げ後の取扱い、保管、運搬 (輸送) において、本仕様書記載以外の条件が本商品 に加わった場合。
- 3) お買い上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因 する場合。
- 4)火災・地震・洪水・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料 修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障。誤動作などの要因によっ て通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

保証期間内でも次の場合には原則として無料修理対象外にさせていただきます。

- (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (ロ)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- (二)保証書の提示がない場合
- (ホ)保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

作成日	平成	24年	1月	58
改定日				